Установка IngenicoUSBDrivers

Условия применения инструкции:

- Касса работает под управлением ОС Windows

Перечень ПО, необходимого для инсталляции:

- Драйвер telium-usb (IngenicoUSBDrivers_3.10_setup.exe)

Установка USB драйвера

Запустите файл IngenicoUSBDrivers_3.10_setup.exe и следуйте указаниям инсталлятора:

1) На приветственной странице нажимаете клавишу «Next»



2) Выбираете место установки драйвера и нажимаете клавишу «Next»

0	Ingenico USB Drivers 3.10 Setu	up – 🗆 🗙	
Choose Install Loca Choose the folder in v	ition which to install Ingenico USB Drivers 3.10.	ingenico	
Setup will install Ingenico USB Drivers 3.10 in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Next to continue.			
Destination Folder			
C:\Program Files	(x86)\Ingenico Group\IngenicoUSBDrivers	Browse	
Space required: 0.0Ki Space available: 15.7	B GB		
Ingenico Group - Smart T	erminals		
	< Back	Next > Cancel	

3) На экране «Usb Driver parameters» отмечаете чекбокс «Force COM Port Feature enabled», в левом нижнем поле указываете номер COM порта который будет присваиваться оборудованию Инженико (рекомендуем «8»), нажимаете клавишу «Next».

Важно! Номер СОМ порта должен быть в первом десятке, т.е. в пределах от 1 до 9

0	Ingenico USB Drivers 3	8.10 Setup 🗕 🗆 🗙
Usb Dri This pa	iver parameters Ige allows to set parameters used by USB Driver.	ingenico
Selec	ce COM Port Feature enabled t by Product ID Product ID (PID) V V V	Virtual COM Port (decimal range 1-256)
Selec	t by Connection Order (Enter decimal Value of Co	DM port)
Ingenico G	Group - Smart Terminals	ack Next > Cancel

4) Соглашаетесь с предложением инсталлятора, нажимаете клавишу «Next».

0	Ingenico USB Drivers 3.10 Setup 🛛 – 🗖 🗙
Advanced parame This page allows to Usbser driver will b	sters set advanced options. Select if old versions of ingenico GROUP
- Advanced Option	15
🗹 Uninstall M	icrosoft Usbser drivers(s)
Ingenico Group - Smar	t Terminals

5) Нажимаете клавишу «Install».

Θ	Ingenico US	B Drivers 3.10 Setup	_ 🗆 ×
Choose Start Ma Choose a Start M shortcuts.	enu Folder 1enu folder for the Ingen	ico USB Drivers 3.10	ngenico
Select the Start M	Menu folder in which you	would like to create the progr	am's shortcuts. You
can also enter a i	name to create a new fo	lder.	
Ingenico\Ingeni	co USB Drivers 3.10		
7-Zip			A
Accessibility			
Accessories			
Administrative I	ools		
BIEIT			
Bitrix24			
CassConfigurato	or		
CheckPfr			
Classic Shell			
FastStone Imag	e Viewer		~
Do not create	shortcuts		
Indenico Group - Sm	art Terminals		
angemee aloop on		< Back Inst	tall Cancel

6) Если на кассе ранее уже был установлен Ingenico USB Driver, то инсталлятор предложит его деинсталлировать. Соглашаетесь с этим предложением нажав клавишу «Да».



7) Для завершения установки нажмаете «Finish».



По окончании инсталляции рекомендуем перезагрузить кассу.

Проверка параметров порта:

Подключите оборудование Инженико к USB порту кассы.

Зайдите в «Диспетчер устройств», в блоке «Порты (СОМ и LTD)» выберите свойства порта «Ingenico Telium (СОМ**X**)»

<u>Убедитесь, что система присвоила оборудованию СОМ порта в первом десятке, т.е. е</u> пределах от 1 до 9

Если это не так, то выберите для устройства «Ingenico Telium» номер СОМ порта вручную.

4	Диспетчер устройств	_ 🗆 🗙
Файл Действие Вид Справка		
🗢 🄿 📰 🔛 🔽 🖬 🖳 🕼 🐙 🖏		
 Э Багапоч Дисководы и дисководы компакт-диско Дудиовходы и аудиовыходы Дисковые устройства Дисковые, игровые и видеоустройства Дисковые, игровые и видеоустройства Дисковые, игровые и видеоустройства Компьютер Контроллеры IDE АТА/АТАРІ Контроллеры USB Контроллеры USB Конторы Мыши и иные указывающие устройства Мониторы Моци и иные указывающие устройства Порты (СОМ и LPT) Порты (СОМ и LPT) Программные устройства Сетевые адаптеры Системные устройства Устройства HID (Human Interface Devices) Устройства чтения смарт-карт 	38	

Проверьте параметры порта:

- Скорость (бит/с): 115200
- Биты данных: 8
- Четность: Нет
- Стоповые биты: 1
- Управление потоком: Нет

2		Диспетчер устрой	ств	_ 🗆 🗡
Файл Действие Вид Справк	а			
	Свої	йства: Ingenico Teliur	n (COM8)	
🔺 🚔 baranov	Драйвер	Сведения	События	
⊳ 🔐 DVD-дисководы и ди	Общие	Параметры порта	Force Com Port	
🕨 🛓 Аудиовходы и аудион				
🔈 🎭 Видеоадаптеры				
Дисковые устройств		Бит в секунду: 11520	0 🗸	
Звуковые, игровые и то по история.				
Клавиатуры		риты данных.	*	
Компьютер		Четность: Нет	¥	
Контроллеры USB				
Контроллеры запом		Стоповые биты: 1	~	
🔉 🔟 Модемы				
⊳ 🛐 Мониторы	9	правление потоком: Нет	¥	
» 🖲 Мыши и иные указы				
🔈 🖶 Очереди печати	Дополните	ельно Восстановить зн	ачения по умолчанию	
🔺 🚏 Порты (СОМ и LPT)			-	
🦅 Ingenico Telium (
🐺 Последовательны				
🕨 🚊 Программные устро				
Процессоры				
р 💒 Сетевые адаптеры				
Системные устроист У Устройства НІД (Нир				
Устройства чтения сі			ОК. Отмена	
-				1
J				

Если оборудование Инженико отсутствует в диспетчере устройств, то перезагрузите кассу.

Если перезагрузка не помогает, то деинсталлируйте драйвер и выполните все пункты заново.